<u>Pyramid Stick fit etulokasuojanjatkeen asennusohje</u>

Lue huolellisesti! Katso myös ohjevideot: www.youtube.com/pyramidplastix

KUN ASENNUS ON SUORITETTU, ON ODOTETTAVA YÖN YLI ENNEN AJAMISTA
Kestää 12 tuntia kunnes teipin liima saavuttaa maksimaalisen pidon.

1. Irrota moottoripyörän etulokasuoja – huomioiden mahdollisten jarruletkujen tai vaijereiden kiinnitykset ja reitit.

HUOM: Siirry työskentely tilaan jossa vähintään 12 asteen lämpötila.
Asennus kylmässä lämpötilassa vähentää liitoksen kestävyyttä.

2. Puhdista lokasuojan sisäpuoli kuumalla saippuavedellä – Kuivaa huolellisesti.

3. Käyttäen mukana tulevaa alkoholi pyyhettä, pyyhi lokasuojan jatkeen ja lokasuojan kontaktipinnat. – *tämä varmistaa maksimaalisen tarttumiskyvyn.*

4. Aloittaen ulkokulmista ja päätyen keskelle, kiinnitä tarratyynyt lokasuojan jatkeeseen. **<u>Tärkeää! tarratyynyjen oikea asettelumalli on esitetty lokasuojajatkeen mukana tulevassa pyörän mallikohtaisessa kuvassa 1.</u>**
- Asettele tarratyynyt noin 3mm:n päähän lokasuojan jatkeen reunoista – Vältä aukkoja ja päällekkäisyyksiä.

Sovita/varmista lokasuojan jatkeen sopivuus lokasuojaasi ennen tarrojen taustakalvojen poistamista.

5. Poista taustakalvot tarroista – *paras tapa on käyttää tässä terävää veistä.*

6. Lämmitä lokasuojan jatkeen ja lokasuojan pinnat hiustenkuivaajalla.

7. Asenna nyt lokasuojan jatke lokasuojaan varmistaen, että jatke kohdistuu lokasuojan reunoihin.
- Asentaessa, pidä lokasuojaa polviesi välissä sisäpuoli sinuun pain ja lokasuojan loppuosa tuettuna pöytään. ***Katso kuva 2.***

8. Kun olet tyytyväinen jatkeen asentoon, aseta lokasuoja ylösalaisin pyyhkeen päälle. Käyttäen pehmeää kangasta hiero ja paina kovin 30 sekunnin ajan jotta tarttumapinnat saavat hyvän kontaktin. **Katso kuva 3.**
- Jos kuulet toistuvia "napsuvia" ääniä painaessasi tietystä paikasta, tämä kertoo että tarrat tässä kohdassa kiinnittyvät ja irtaantuvat uudestaan. Pientä puristinta voidaan käyttää pitämään kohta paikallaan. (Varo kuitenkin aiheuttamasta jälkiä tai murtumia lokasuojaan.) – Ei välttämätöntä hyvän kiinnittymisen turvaamiseksi.

9. Kiinnitä nyt mukana tulleet kaksi kiinnitysklipsiä jatkeen päihin. **Katso kuva 4.** – Klipsien leuat voidaan taivuttaa auki tai kiinni jotta saat ne tiukasti kiinnitettyä. jätä klipsit paikalleen yön yli.
- Ne varmistavat parhaan mahdollisen jatkeen tarttuvuuden näistä kahdesta kriittisestä kohdasta.

Jätä liitetyt osat yön yli lämpimään ympäristöön.

10. Seuraavana päivänä poista kaksi väliaikaista kiinnitysklipsiä ja asenna lokasuoja moottoripyörään. Älä “testaa” kiinnitystä taivuttamalla tai vetämällä osia.

- HUOM! Kun lokasuoja on löysästi kiinnitetty, etuhaarukan putken kiinnikkeissä on jonkin verran liikettä. Kun kiristät, käytä tätä toleranssia hyväksesi säätääksesi lokasuojan jatkeelle parhaan mahdollisen istuvuuden. (Toleranssin määrä riippuu mm. pyörämallista ja renkaan koosta.)
Varmista, että jarruletkut ja vaijerit ovat ehjät ja kulkevat oikeaa reittiä.

Fig 2

Fig 3

Fig 4